

The logo for Ice Watch, featuring a small ice cube icon above the word "Ice" in a bold, sans-serif font, with "watch" in a smaller, lowercase font below it, separated by a horizontal line.

开始使用

移除塑胶夹片
(按照箭头所指方向)



按照箭头所指
方向按下柄轴




使用说明书

Ice-Watch手表必须定期保养才能保证其正确工作。手表的使用寿命取决于手表的款式，使用环境以及佩戴者对手表的保养情况。

一般情况下，我们建议您遵循以下规则以保持您的手表长期在最佳状态。

- 温度：避免手表在温度低于0° C (30° F) 或者高于35° C (100° F) 的环境下使用。
- 避免手表长期暴露于阳光、蒸汽，接触酒精、洗涤剂、香水及化妆品，以防止手表变形、变色或受到腐蚀。
- 请勿在水下调校手表或使用计时器的按钮，以免渗水进入手表机件。
- 请在3ATM防水标准内使用手表。

本说明中所有信息均属于ICE Universal Ltd，未经许可不得转载。



时间的调校方法

1. 轻拉柄轴至1档位置。
2. 转动柄轴以调整时针和分针至正确位置。
3. 日历设定完毕后，请将柄轴拨回到正常档位。