



Ice
watch

Ingangsetzen

Den Kunststoffstopper
in Pfeilrichtung
entfernen.




Anschließend auf den
Aufzug drücken.

Gebrauchsanweisungen

Eine Ice-Watch Uhr ist regelmäßig zu warten, soll ein einwandfreies Funktionieren gewährleistet sein. Die Wartungsabstände variieren je nach Modell, Klima und Sorgfalt des Uhrenbesitzers. Im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen, nachstehende Schritte zu beachten, um so lange wie möglich ein vollkommen fehlerfreies Funktionieren Ihrer Uhr sicherzustellen.

- Temperatur: Temperaturen unter 0°C und über 35°C vermeiden.
- Längere Aussetzung gegenüber der Sonne und Dampf sowie jeden Kontakt mit Alkohol, Putzmitteln, Parfum und Kosmetika vermeiden. Verformungen, Verfärbungen oder sonstige schädigende Reaktionen könnten die Folge sein.
- Betätigen Sie keinen Knopf unter Wasser, da andernfalls Wasser in das Uhrwerk eindringen kann.
- Innerhalb des 10 ATM Wasserdichtheitsnormbereich einsetzen.

Die hier enthaltenen Informationen sind Eigentum von ICE Universal Ltd und können nicht ohne deren Genehmigung wiedergegeben werden.



EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Die Krone vorsichtig in die erste Position ziehen.
2. Durch Drehen der Krone die Stunden- und Minutenzeiger einstellen.
3. Der Sekundenzeiger bewegt sich erneut, nachdem die Krone in die Normalposition zurückgebracht wurde.

Solar Power



Umwelt	Ladezeit für einen Tag Betriebsdauer	Ladezeit wenn die Batterie leer ist
Unter direkter Sonneneinstrahlung	9 bis 35 Minuten	18 Stunden
20 cm unter Leuchtstofflampe	90 Minuten	70 Stunden
Innen-Beleuchtung	330 Minuten	110 Stunden

Was passiert, wenn die Batterie schwach wird?

Wenn die Gangreserve abnimmt, bewegt sich der Sekundenzeiger alle zwei Sekunden. Bitte laden Sie die Uhr auf, indem Sie das Zifferblatt dem Licht aussetzen. Nachdem die Uhr aufgeladen ist, bewegt sich der Sekundenzeiger normal.