

ATENÇÃO

1. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa traseira.
2. Não opere os botões debaixo de água.
3. Caso apareça humidade no interior do relógio, leve-o imediatamente ao seu revendedor. Caso contrário, pode causar erosão das partes metálicas do relógio.
4. Embora o relógio esteja projetado para suportar o uso normal, deve evitar o uso rude ou a queda do relógio.
5. Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
6. Limpe o relógio apenas com um pano seco e macio. Evite deixá-lo entrar em contacto direto com materiais químicos, que podem causar a deterioração das partes plásticas do relógio.
7. Evite usar o relógio em condições eletromagnéticas e estáticas.
8. As informações contidas neste documento pertencem à ICE Universal Ltd e não podem ser reproduzido sem autorização.

RESISTENTE À ÁGUA: 100m
BATERIA: CR1616

**Funções gerais**

1. **USAR A LUZ TRASEIRA:** pressione **C** para iluminar o mostrador cerca de 3 segundos
2. **MOSTRAR A DATA:** pressione e aguarde **D**
3. **MOSTRAR A HORA DO ALARME:** pressione e aguarde **A**
4. **ON/OFF O ALARME:** pressione **A** e **D** ao mesmo tempo para o alarme on/off
5. **ON/OFF A MELODIA:** pressione **A** e **B** ao mesmo tempo para melodia

CRONÓMETRO

TEMPO DA VOLTA

1. Pressione uma vez **B** para aceder a «Modo Cronómetro» (a data está a piscar)
2. Pressione **D** para iniciar o cronómetro
3. Pressione **D** novamente parar o cronómetro
4. Pressione **A** para restaurar (reset) o cronómetro
5. Pressione **B** para regressar ao ecrã da hora



CRONÓMETRO

TEMPO PARCIAL

1. Pressione uma vez **B** para aceder ao «Modo Cronómetro» (a data está a piscar)
2. Pressione **D** para iniciar o cronómetro
3. Pressione **A** para exibir o tempo parcial, o tempo do cronómetro continua internamente
4. Pressione **A** para limpar o tempo parcial e continuar a medição do tempo
Repita os passos 3 e 4, poderá medir o tempo parcial múltiplo
5. Pressione **D** para parar o cronómetro
6. Pressione **B** para regressar ao ecrã da hora



DEFINIR A HORA DO ALARME

1. Pressione duas vezes **B** para aceder ao «Modo Alarme» (a hora está a piscar)
2. Pressione **D** para aumentar a hora, pressione e aguarde para aumentar em alta velocidade
3. Pressione **A** para seleccionar os minutos
4. Pressione **D** para aumentar os minutos, pressione e aguarde para aumentar em alta velocidade
5. Pressione **B** para voltar ao ecrã da hora



- DORMIR**
- O alarme soa na hora atual todos os dias durante cerca de 60 segundos
 - Press **D** desfaça, o alarme reinicia após 5 minutos
 - Pressione **A** para parar

DEFINIR A HORA

1. Pressione três vezes **B** para aceder ao «Modo Definir a Hora» (os segundos estão a piscar)
2. Pressione **D** para redefinir (reset) os segundos
3. Pressione **A** para mudar para a seleção seguinte
4. Pressione **D** para aumentar o número, pressione e aguarde para aumentar em alta velocidade
5. Repita os passos 3 e 4, a seleção na seguinte sequência:
SEGUNDOS > MINUTOS > HORA > DATA > MÊS > DIA DA SEMANA
6. Pressione **B** para regressar ao ecrã da hora



O formato 12/24H pode ser selecionado durante a configuração da hora