

ATENCIÓN

1. Nunca abra la carcasa ni retire su cubierta posterior.
2. No opere los botones bajo el agua.
3. Si aparece humedad dentro del reloj, haga que su distribuidor lo revise de inmediato. De lo contrario, las piezas metálicas del reloj se pueden erosionar.
4. Aunque el reloj está diseñado para resistir el uso normal, debe evitar usarlo con brusquedad o que se caiga.
5. Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
6. Limpie el reloj únicamente con un paño seco y suave. Evite que entre en contacto directo con sustancias químicas, las cuales pueden deteriorar las piezas plásticas del reloj.
7. Evite usar el reloj en condiciones electromagnéticas o estáticas.
8. La información que figura en este documento pertenece a ICE Universal Ltd y no se puede reproducir sin su autorización.

RESISTENTE AL AGUA: 100m
PILA: CR1616



Funciones generales

1. **USAR LA LUZ DE FONDO:** pulse **C** para iluminar la pantalla 3 segundos aproximadamente
2. **MOSTRAR LA FECHA:** mantenga pulsado **D**
3. **MOSTRAR EL TIEMPO DE ALARMA:** mantenga pulsado **A**
4. **ENCENDER O APAGAR LA ALARMA:** pulse **A** y **D** a la vez para encender o apagar la alarma
5. **ENCENDER O APAGAR EL TIMBRE:** pulse **A** y **B** a la vez para encender o apagar el timbre

CRONÓMETRO

TIEMPO DE VUELTA

1. Pulse una vez **B** para acceder al « Modo de Cronómetro » (la fecha parpadea)
2. Pulse **D** para iniciar el cronómetro
3. Pulse **D** de nuevo para detener el cronómetro
4. Pulse **A** para reiniciar el cronómetro
5. Pulse **B** para volver a la pantalla de tiempo



CRONÓMETRO

TIEMPO DE DIVISIÓN

1. Pulse una vez **B** para acceder al « Modo de Cronómetro » (la fecha parpadea)
2. Pulse **D** para iniciar el cronómetro
3. Pulse **A** para mostrar el tiempo de división, la temporización del cronómetro continúa internamente
4. Pulse **A** para eliminar el tiempo de división y seguir midiendo el tiempo
Repita los pasos 3 y 4, puede medir el tiempo de división múltiple
5. Pulse **D** para detener el cronómetro
6. Pulse **B** para volver a la pantalla de tiempo



CONFIGURACIÓN DE LA HORA DE ALARMA

1. Pulse dos veces **B** para acceder al « Modo de Alarma » (la hora parpadea)
2. Pulse **D** para aumentar la hora, mantenga pulsado para aumentar a gran velocidad
3. Pulse **A** para seleccionar los minutos
4. Pulse **D** para aumentar los minutos, mantenga pulsado para aumentar a gran velocidad
5. Pulse **B** para volver a la pantalla de tiempo



REPETICIÓN

- La alarma suena a esta hora todos los días por 60 segundos aproximadamente
- Pulse **D** para interrumpirla, la alarma se reinicia después de 5 minutos
- Pulse **A** para detenerla

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

1. Pulse tres veces **B** para acceder al « Modo de Configuración de la Hora » (el segundo parpadea)
2. Pulse **D** para reiniciar los segundos
3. Pulse **A** para cambiar a la siguiente selección
4. Pulse **D** para aumentar el número, mantenga pulsado para aumentar a gran velocidad
5. Repita los pasos 3 y 4, la selección en la siguiente secuencia:
SEGUNDOS > MINUTOS > HORA > FECHA > MES > DÍA DE LA SEMANA
6. Pulse **B** para volver a la pantalla de tiempo



El formato 12/24H puede ser seleccionado durante la configuración de la hora